

	FR	IT	ES	PT
1	Bouton on/off	Interruttore on/off	Interruptor on/off	Interruptor on/off
2	Projecteur	Proiettore	Proyector	Projetor
3	Cache-batterie	Coperchio della batteria	Tapa de la batería	Tampa da bateria
4	Port USB (Power bank)	Porta USB (Power bank)	Puerto USB (Power bank)	Porta USB (Power bank)
5	Port micro USB (charge)	Porta micro USB (carica)	Puerto micro USB (carga)	Porta micro USB (carregar)
6	Indicateur de batterie	Indicatore della batteria	Indicador de batería	Indicador de bateria
7	Lumière COB	Luce COB	Luz COB	Luz COB
8	Bouton de réglage de la poignée	Pulsante di regolazione della maniglia	Botón de ajuste del mango	Botão de ajuste da alça

Réf 756 – Modèle T-80

Boîtier : ABS
 Capacité Piles : 3600mAh
 Entrée DC : 5V 1A
 Temps de chargement complet : 3-5 hrs

LAMPE DE TRAVAIL COB LAMPADA DA LAVORO COB LÁMPARA DE TRABAJO COB LÂMPADA DE TRABALHO COB



HERALINE
 ACCESSOIRES AUTO





FR - UTILISATION

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer le projecteur. Continuez à appuyer sur le bouton, il basculera entre la lumière spot (élevée), le projecteur (faible), le projecteur (stroboscope), la lumière COB (élevée), la lumière COB (faible), la lumière COB (rouge), la lumière COB (stroboscope), éteinte.

CHARGEMENT

Connectez le port USB du projecteur à un chargeur USB (non fourni) via le câble USB.

La sortie CC du chargeur USB doit correspondre à l'entrée CC du projecteur, sinon il ne se chargera pas ou les batteries seront endommagées.

Le voyant lumineux cessera de clignoter une fois que le projecteur sera complètement chargé.

IT - UTILIZZO

Premere il pulsante on/off per accendere il faro. Continuando a premere il pulsante, si passerà da luce spot (alta), luce spot (bassa), luce spot (stroboscopica), luce COB (alta), luce COB (bassa), luce COB (rossa), luce COB (stroboscopica), spenta

CARICA DI POTENZA

Collegare la porta USB del faro con un caricatore USB (non in dotazione) tramite il cavo USB

L'uscita CC del caricatore USB deve corrispondere all'ingresso CC del faro, altrimenti non si caricherà o le batterie verranno danneggiate.

L'indicatore luminoso smetterà di lampeggiare una volta che il proiettore sarà completamente carico

ES - USAR

Presione el botón de encendido/apagado para encender el reflector. Continúe presionando el botón, cambiará entre luz puntual (alta), foco (baja), foco (estroboscópico), luz COB (alta), luz COB (baja), luz COB (roja), luz COB (estroboscópica), apagado.

CARGA DE ENERGÍA

Conecte el puerto USB del reflector con un cargador USB (no incluido) mediante el cable USB

La salida de CC del cargador USB debe coincidir con la entrada de CC del reflector; de lo contrario, no se cargará o las baterías se dañarán.

La luz indicadora dejará de parpadear una vez que el proyector esté completamente cargado.

PT - USAR

Pressione o botão liga/desliga para ligar o holofote. Continue pressionando o botão, ele alternará entre luz spot (alta), holofote (baixo), holofote (estroboscópio), luz COB (alta), luz COB (baixa), luz COB (vermelha), luz COB (estroboscópio), desligado

CARGA DE ENERGIA

Conecte a porta USB do holofote com um carregador USB (não fornecido) através do cabo USB

A saída DC do carregador USB deve corresponder à entrada DC do holofote, caso contrário ele não carregará ou as baterias serão danificadas.

A luz indicadora irá parar de piscar quando o projetor estiver totalmente carregado

