成品尺寸：145*210mm

Programmateur d'arrosage digital

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Réf 15865/ DY931

16

INFORMATIONS IMPORTANTES
Avant d'installer votre programmateur, veuillez lire vos instructions et vous familiariser avec chaque étape. Pour éviter d'endommager l'un des composants, placez et vérifiez le mouvement sur votre surface plane. Conservez le programmateur et son emballage hors de portée des enfants.

CONSEILS D'UTILISATION

1. Retirer le tiroir de la batterie

2. Insérer 2 piles AA
Remarque : les piles ne sont pas fournies.

3. Ne connecter du robinet qu'utiliser avec des robinets de 26,5 mm à 33,3 mm de diamètre.

4. Nettoyer le filtre

1

MODES DE FONCTIONNEMENT

MODE OFF
Tournez le cadran sur la position « OFF », le programmateur arrêtera Tâche.

MODE AUTO
Icône de la batterie
AB: Icône indiquant la batterie faible : Ici en
CD: Icône indiquant de bonne piles dynamiques.
E: Plat de rouvert, rendezvous au.
Tournez le cadran sur la position « AUTO », la carte se met en marche automatiquement, en fonction de l'intervalle et de la durée de fonctionnement que vous avez réglés.

2

MODE MANUEL
Icône du mode d'arrosage manuel
En mode d'arrosage automatique, appuyez sur le bouton « MAN » pour passer en mode de réglage manuel. Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour définir la durée de l'arrosage. Le mode « MAN » ne s'applique effectivé. Appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer.
Remarque : Lors du réglage manuel, le symbole d'arrosage ne clignote pas. En mode d'arrosage manuel, le symbole d'arrosage s'affiche.

FONCTION DE RETARD DE L'HEURE DE DÉPART
Tournez le cadran sur la position « AUTO »
Appuyez sur le bouton « + » et « - » pour accéder à la fonction de temporisation.
Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour sélectionner la durée du délai.
3. Appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer.
Remarque : Au total, il y a trois réglages de délai : 24 heures, 48 heures, 72 heures, 96 heures et 120 heures.

3

PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT

RÉGLER L'HEURE ACTUELLE
1. Tournez le cadran sur la position « AUTO ».
2. Appuyez sur le bouton « + » et « - » pour définir l'heure actuelle.
3. Une fois l'heure sélectionnée, appuyez sur le bouton « OK ».
4. Appuyez sur le bouton « + » et « - » pour définir la minute.
5. Une fois l'heure et la minute sélectionnées, appuyez sur le bouton « OK ».
6. Appuyez sur le bouton « + » et « - » pour définir le jour.
7. Appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer.
Remarque : Lorsque vous appuyez sur le bouton « + » ou « - », le chiffre clignote toutes les secondes. Si vous ne relâchez pas le bouton « + » ou « - » pendant plus de 2 secondes, le chiffre clignote toutes les secondes. Lorsque vous relâchez le bouton « + » ou « - », vous sélectionnez le mode suivant. Appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer.

MISE EN PLACE HEURE DE DÉMARRAGE
Tournez le cadran sur la position « AUTO ».
Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour accéder à la fonction de temporisation.
Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour sélectionner la durée du délai.
3. Appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer.
Remarque : Au total, il y a trois réglages de délai : 24 heures, 48 heures, 72 heures, 96 heures et 120 heures.

4

MISE EN PLACE DURÉE D'EXÉCUTION
1. Tournez le cadran sur la position « HOW LONG », et l'interface affichera les minutes en clignotant.
2. Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour régler les minutes.
3. Appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer.
Remarque : La durée de fonctionnement est comprise entre 1 et 360 minutes.

INTERVALLES D'ARROSAGE
Vous pouvez choisir de régler l'arrosage à intervalles hebdomadaires ou journaliers.
Le mention « SEMAINE » signifie que le vanne s'activera automatiquement selon un cycle hebdomadaire. « JOUR » signifie que le vanne s'activera tous les jours. Veuillez consulter votre fournisseur local pour trouver les instructions sur les intervalles hebdomadaires et 31 pour les instructions sur les intervalles quotidiens.

5

SÉLECTIONNER L'INTERVALLE D'ARROSAGE PAR SEMAINE
1. Tournez le cadran sur la position « HOW OFTEN » et sélectionnez « WEEK ».
2. Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour confirmer l'intervalle d'arrosage hebdomadaire.
3. Appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer. Vous pouvez choisir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines.
4. Appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer.
Remarque : Appuyez sur le bouton « EXCIDELAY » si vous n'avez pas besoin d'arrosage ce jour-là.

SÉLECTIONNER L'INTERVALLE D'ARROSAGE PAR JOUR
1. Tournez le cadran sur la position « HOW OFTEN » et sélectionnez « DAY ».
2. Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour confirmer l'intervalle d'arrosage quotidien.
3. Appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer.
4. Appuyez sur le bouton « + » et « - » pour régler les minutes, si nécessaire.
5. Appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer.

6

INFORMATIONS IMPORTANTES
Avant de installer votre programmateur, veuillez lire vos instructions et vous familiariser avec chaque étape. Pour éviter d'endommager l'un des composants, placez et vérifiez le mouvement sur votre surface plane. Conservez le programmateur et son emballage hors de portée des enfants.

CONSEILS D'UTILISATION

1. Retirez le tiroir de la batterie

2. Insérez 2 piles AA
Remarque : les piles ne sont pas fournies.

3. Ne connecter du robinet qu'utiliser avec des robinets de 26,5 mm à 33,3 mm de diamètre.

4. Nettoyer le filtre

7

MODALITÉ OPÉRATIVE

MODO SPENTO
Ruotando la manopola in posizione "OFF", il timer spegnerà l'acqua.

1. Collegare al rubinetto
Solo per rubinetti di diametro compreso tra 26,5 mm e 33,3 mm.

2. Inserire 2 batterie AA
Nota: le batterie non sono in dotazione

3. Pulisce dal filtro

8

MODO MANUALE
Icona della modalità di irrigazione manuale
In modalità di irrigazione automatica, premere il tasto "MAN" per passare alla modalità di irrigazione manuale. Premere i tasti "+" e "-" per impostare la durata dell'irrigazione. Una volta impostato, premere il tasto "OK" per confermare. Il "MAN" non si applica.
Nota: durante l'impostazione manuale, il simbolo dell'irrigazione non viene visualizzato. In modalità di irrigazione manuale, viene visualizzato il simbolo dell'irrigazione.

MODALITÀ AUTO
Icona della batteria
AB: Icona indicante la batteria: Qui in
CD: Icona indicante di buoni/cattivi dinamici.
E: Riavvia il dimenticarne, rendiamo il lavoro.
Ruotando la manopola in posizione "AUTO", la valvola si avvierà automaticamente, in base all'intervallo e al tempo di funzionamento impostati.

9

FUNZIONE DI RITARDO ALL'AVVIO
Ruotando la manopola in posizione "AUTO"
1.Premere il pulsante EXCIDELAY per accedere alla funzione di ritardo.
2.Premere i pulsanti "+" e "-" per selezionare il tempo di ritardo.
3.Premere il pulsante "OK" per confermare.
Nota: sono disponibili cinque impostazioni di ritardo: 24 ore, 48 ore, 72 ore, 96 ore e 120 ore.

10

PARAMETRI OPERATIVI

IMPOSTARE L'ORA CORRENTE
1. Ruotare il selettore sulla posizione "AUTO". Premere arrosagem Tres
2.Premere i pulsanti "+" e "-" per impostare l'ora e le
3.Premere il pulsante "OK" per confermare.
4.Premere quindi i pulsanti "+" e "-" per impostare i minuti.
5.Premere il pulsante "OK" per confermare.
6.Premere quindi i pulsanti "+" e "-" per impostare la settimana.
7.Premere il pulsante "OK" per confermare.
Nota: l'impostazione predefinita dell'ora è mezzodì (ci sono due pulsanti sulla scheda, quindi dovrebbero essere premuti entrambi per ripristinare le impostazioni predefinite). Se la batteria è scarica, quindi dovrebbero (ancora) una volta che il pulsante Indirizzo è completamente installato, quindi dovrebbero (ancora) una volta che il pulsante Indirizzo è completamente installato.

INTERVALLO DI IRRIGAZIONE
È possibile scegliere di irrigare a intervalli settimanali o giornalieri. "SETTIMANA" significa che la valvola si attiverà automaticamente in un ciclo settimanale. "GIORNO" significa che la valvola si attiverà automaticamente su un ciclo giornaliero. Inoltre "9" per le istruzioni sugli intervalli settimanali e "31" per le istruzioni sugli intervalli giornalieri.

11

ORARIO DI INIZIO DELL'ALLESTIMENTO
1.Ruotare il selettore sulla posizione "AUTO" Tres arrosagem Tres
2.Premere i pulsanti "+" e "-" per impostare l'ora e mezzo dell'irrigazione.
3.Premere il pulsante "OK" per confermare. Tres arrosagem Tres
4.Premere quindi i pulsanti "+" e "-" per impostare i minuti, se necessario.
5.Premere "OK" per confermare.

12

Selezione l'intervallo di irrigazione

IMPLEMENTAZIONE RUNTIME
1. Ruotare il selettore sulla posizione "HOW LONG" (quanto tempo) e l'interfaccia visualizzerà i minuti lampeggianti.
2. Premere i pulsanti "+" e "-" per impostare i minuti.
3. premere il pulsante "OK" per confermare.
Nota: il tempo di funzionamento è compreso tra 1 e 360 minuti.

Scegliete una settimana specifica per l'irrigazione

SELEZIONARE L'INTERVALLO DI IRRIGAZIONE SETTIMANALE
1. Ruotare il selettore sulla posizione "HOW OFTEN".
2. premere i tasti "+" e "-" per selezionare il giorno della settimana in cui si desidera che l'irrigazione venga ripetuta giorno dopo giorno.
Nota: sono disponibili cinque impostazioni di ritardo: 24 ore, 48 ore, 72 ore, 96 ore e 120 ore.

SELEZIONARE L'INTERVALLO DI IRRIGAZIONE GIORNALIERO
1. Ruotare il selettore in posizione "QUANTO VOLTE" e selezionare "GIORNO".
2.Premere i pulsanti "+" e "-" per impostare il giorno della settimana.
3.Premere il pulsante "OK" per confermare. Tres arrosagem Tres
4.Premere il pulsante "OK" per confermare.
Nota: gli interval giornalieri sono suggeriti: 4 ore, 6 ore, 8 ore, 12 ore, 16 ore, 6 ore, 12 ora e 24 giorni.

13

Selezione l'intervallo di irrigazione

Digitaler Bewässerungs planer

BEDIENUNGSANLEITUNG

Réf 15865/ DY931

14

WICHTIGE INFORMATIONEN
Bevor Sie den Bewässerungsplaner installieren, lesen Sie bitte diese Anleitung und machen Sie sich mit jedem Schritt vertraut. Schritt vertraut machen. Um Schäden an den Komponenten zu vermeiden, platzieren und überprüfen Sie die Bewegung auf einer ebenen Fläche. Bewahren Sie den Planer und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

ANWENDUNGSTIPPS

1. Entfernen Sie das Batteriegehäuse

2. Legen Sie 2 AA-Batterien ein.
Hinweis: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

3. Mit dem Wasserhahn verbinden Nur mit Wasserhähnen mit einem Durchmesser von 26,5 mm bis 33,3 mm.

4. Filter reinigen

15

BETRIEBSARTEN

OFF-MODUS
Drehen Sie das Hebelrad auf die Position „OFF", der Timer wird das Ventil abschalten.

AUTO-MODUS
Batterieicon
AB: Symbol für Batteriestand: Ein dim
CD: Minimale Arbeitszeiten: Die Blicken.
E: Platz für Ihre Bemerkungen: Wir.
Drehen Sie die Hilfsmaterial auf die Position „AUTO", dann Ventil schaltet sich automatisch ein, entsprechend dem von Ihnen eingestellten Intervall und der von Ihnen eingestellten Betriebsdauer.

16

MANUELLER MODUS
Symbol für den manuellen Bewässerungsmodus
Drücken Sie im automatischen Bewässerungsmodus die Taste „MAN", um in den manuellen Bewässerungsmodus zu wechseln. Drücken Sie die Tasten „+" und „-", um die Bewässerungsdauer einzustellen. Nachdem Sie die Bewässerungsdauer eingestellt haben, drücken Sie die „OK"-Taste, um zu bestätigen. Die „MAN"-Funktion wird nicht angewendet. Im manuellen Bewässerungsmodus wird das Bewässerungssymbol angezeigt.

FUNKTION ZUR VERZÖGERUNG DER STARTZEIT
Drehen Sie das Hebelrad auf die Position „AUTO"
1. Drücken Sie die Tasten „EXCIDELAY" um die Zeitverzögerungsfunktion aufzurufen.
2. Drücken Sie die Tasten „+" und „-", um die Dauer der Verzögerung auszuwählen.
3. Drücken Sie die „OK"-Taste, um zu bestätigen.
Hinweis: Es sind drei Optionen für den Verzögerungszeitraum verfügbar: 24 Stunden, 48 Stunden, 72 Stunden, 96 Stunden und 120 Stunden.

17

EINSTELLUNG DAUER DER DURCHFÜHRUNG
1. Drehen Sie den Griff auf die Position „HOW LONG", woraufhin die Schnittstelle die Minuten blinkend anzeigt.
2. Drücken Sie die Tasten „+" und „-", um die Minuten einzustellen.
3. Drücken Sie die „OK"-Taste, um zu bestätigen.
Hinweis: Die Laufzeit beträgt zwischen 1 und 360 Minuten.

Bewässerungsintervall auswählen

BEWÄSSERUNGSINTERVALLE
Sie können wählen, ob Sie eine Bewässerung in wöchentlichen oder täglichen Intervallen einstellen.
„WOCHE" bedeutet, dass das Ventil automatisch in einem wöchentlichen Zyklus aktiviert. „TAG" bedeutet, dass sich die Anlage automatisch in einem täglichen Zyklus einschaltet. Sehen Sie 16 für Anweisungen zu wöchentlichen Intervallen und 30 für Anweisungen zu täglichen Intervallen.

18

DAS BEWÄSSERUNGSINTERVALL PRO WOCHE AUSWÄHLEN
1. Drehen Sie das Hebelrad auf die Position „HOW OFTEN" und wählen Sie „WEEK".
2. Drücken Sie die Tasten „+" und „-", um das wöchentliche Bewässerungsintervall zu bestätigen.
3. Drücken Sie die „OK"-Taste, um zu bestätigen.
4. Drücken Sie die „OK"-Taste, um zu bestätigen.
Hinweis: Sie können 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen auswählen.

DAS BEWÄSSERUNGSINTERVALL PRO TAG AUSWÄHLEN
1. Drehen Sie den Griff auf die Position „HOW OFTEN" und wählen Sie „DAY".
2. Drücken Sie die Tasten „+" und „-", um das tägliche Bewässerungsintervall zu bestätigen.
3. Drücken Sie die „OK"-Taste, um zu bestätigen.
4. Drücken Sie die „OK"-Taste, um zu bestätigen.
Hinweis: Die Tagesintervalle sind wie folgt: 8 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden, 12 Stunden, 16 Stunden, 6 Stunden und 1 bis 30 Tage.

19

Bewässerungsdauer einstellen

DIGITAL IRRIGATION TIMER

INSTRUCTION MANUAL

Réf 15865/ DY931

20

IMPORTANT INFORMATION
Before installing your timer, please read through these instructions and familiarise yourself with each step.
Keep the timer and its packaging out of children's reach.

OPERATION ADVICE
1. Remove the battery box

2. Insert 2 AA batteries
Note: Batteries are not supplied

3. Connect to the tap
(for use with taps 26.5mm-33.3mm in diameter)

4. Clean the filter

21

OPERATING MODES

OFF MODE
Turn the dial to the "OFF" position, the timer will shut off the water.

AUTO MODE
Battery
AB: Low power warning.Time zone.
CD: Dynamic battery icon.
E: Restart.
Turn the dial to the "AUTO" position, the valve will turn on automatically, in line with your set interval and run time.

22

OPERATION PARAMETERS

MANUAL MODE
Manual watering mode icon
In automatic watering mode, press "MAN" button to enter manual watering status. Press "+" and "-" buttons to adjust watering time manually. After adjustment, press "OK" button to confirm. Note: "MAN" is not applicable. In manual watering mode, the watering symbol is displayed.

Battery icon
AB: Low power warning.Time zone.
CD: Minimum working time.Dice.
E: Place for your remarks: We.
Turn the dial to the "AUTO" position, the valve will turn on automatically, in line with your set interval and run time.

23

SET CURRENT TIME
1.Turn the dial to the "SET CLOCK" position, the interface will show the time flashing.
2.Press "+" and "-" buttons to set the hour.
3.Once the hour has been selected, press "OK" button.
4.Then press "+" and "-" buttons to adjust minutes.
5.Press "OK" button to confirm.
6.Then press "+" and "-" buttons to adjust week.
7.Press "OK" button to confirm.
Note: The default time setting is 24-hour mode.To switch between 24-hour mode and 12-hour mode, simultaneously press the "+" and "-" buttons for 2 seconds. Inserting the battery (ies), replacing the battery (ies) or when the battery (ies) is/are installed, the time will flash. Simultaneously press the "+" and "-" buttons to reset.

SET START TIME DELAY FUNCTION
Turn the dial to the "AUTO" position
1. Press "EXCIDELAY" button to enter Timer Delay Function.
2. Press "+" and "-" buttons to select delay duration.
3. Press "OK" button to confirm.
Note: Altogether there are five time delay settings: 24 hours, 48 hours, 72 hours, 96 hours and 120 hours.

24

SET UP TIME
1. Turn the dial to the "HOW LONG" position, and the interface will show the minutes flashing.
2. Press "+" and "-" buttons to adjust minutes.
3. Press "OK" button to confirm.
Note: Run time is between 1-360 minutes.

Select watering interval

WATERING INTERVALS
You can choose to set the watering at weekly or daily intervals.
"WEEK" means the valve will turn on automatically on a weekly cycle.
"DAY" means the valve will turn on automatically on a daily cycle.
See 4(for instruction on weekly intervals and 30 for instruction on daily intervals.

25

SELECT WATERING INTERVAL BY WEEK
1. Turn the dial to the "HOW OFTEN" position and select "WEEK".
2. Press "+" and "-" buttons to confirm the weekly watering interval.
3.Press "+" and "-" buttons to choose the specific day of the week to water.
4. Press "OK" button to confirm and a block will appear around that day.
Note: (Press "EXCIDELAY" button, if you don't need watering on that specific day.

SELECT WATERING INTERVAL BY DAY
1. Turn the dial to the "HOW OFTEN" position and select "DAY".
2. Press "OK" button to confirm daily watering interval.
3. Press "+" and "-" buttons to choose the specific day of the week to water.
4. Press "OK" button, to confirm.
Note: (Day intervals include: 4 hours, 6 hours, 8 hours, 12 hours and 1 To 30 days.

26

Digitale besproeiingstimer

HANDLEIDING

Réf 15865/ DY931

27

BELANGRIJKE INFORMATIE
Voordat u de timer installeert, moet de montage begint en maak uzelf vertrouwd met elke stap. Om Plaats en controleer de beweging op een vlakke ondergrond om schade aan de componenten te voorkomen. Houd de timer en de verpakking buiten het bereik van kinderen.

GEBRUIKSADVIES

1. Verwijder de batterijlade

2. Plaats 2 AA-batterijen
Opmerking: batterijen niet meegeleverd

3. Aansluiten op kraan
(voor gebruik met kranen met een diameter van 26,5 mm tot 33,3 mm)

4. Maak het filter schoon

28

BEDRIJFSMODI

UIT-MODUS
Draai de draaiknop naar de "OFF" positie en de timer zal het water afsluiten.

AUTO-MODUS
Batterijicoon
AB: Laagspanningswarsch Tijd.
CD: Minimale werktijd.Dice.
E: Plaats voor uw opmerkingen: We.
Draai de draaiknop naar de "AUTO" positie en de ventil zal automatisch aanschakelen, volgens het interval en de hoeveelheid ingestelde.

29

HANDMATIGE MODE
Pictogram handmatige besproeiingsmodus
In de automatische besproeiingsmodus drukt u de knop "MAN" om over te schakelen naar de handmatige besproeiingsmodus. Druk op de knoppen "+" en "-" om de besproeiingsduur in te stellen. Druk op "OK" om te bevestigen. Zoals de instelling is gemaakt, drukt u op de knop "OK" om te bevestigen.
Opmerking: "MAN" is niet van toepassing. In de modus handmatig besproeiingsmodus wordt het besproeiingspictogram weergegeven.

FUNCTIE STARTTIJDVERTRAGING
Draai de draaiknop naar de positie "AUTO".
1. Druk op de knop EXCIDELAY om de verlengfunctie te openen.
2. Druk op de knoppen "+" en "-" om de vertragingstijd te selecteren.
3. Druk op de knop "OK" om te bevestigen.
Opmerking: Er zijn in totaal vijf vertragingsmogelijkheden: 24 uur, 48 uur, 72 uur, 96 uur en 120 uur.

30

BEDRIJFSPARAMETERS

DE HUIDIGE TIJD INSTELLEN
1. Draai de draaiknop naar de "HOW LONG" positie en de interface zal de minuten laten knipperen.
2. Druk op de knoppen "+" en "-" om de uren in te stellen.
3. Druk op de knop "OK" om te confirmeren.
Opmerking: De besproeiingsduur ligt tussen 1 en 360 minuten.

STARTTIJD SET-UP
1.Draai de draaiknop naar de "START TIME" positie en de interface zal de tijd laten knipperen.
2.Druk op de knoppen "+" en "-" om de uren in te stellen waarop het besproeien moet beginnen.
3.Druk vervolgens op de knop "OK" om te confirmeren.
4.Druk vervolgens op de knoppen "+" en "-" om de minuten in te stellen, indien nodig.
5.Druk op "OK" om te bevestigen.

31

IMPLEMENTATIE RUNTIME
1. Draai de draaiknop naar de "HOW LONG" positie (hoe lang) en de interface zal de minuten laten knipperen.
2. Druk op de knoppen "+" en "-" om de minuten in te stellen.
3. Druk op de knop "OK" om te confirmeren.
Opmerking: De besproeiingsduur ligt tussen 1 en 360 minuten.

Kies een specifieke week om water te geven

INTERVALLEN VOOR BESPROEIEN
Je kunt ervoor kiezen om wekelijks of dagelijks water te geven. WEEKLUIST betekent dat de klep automatisch wordt ingeschakeld op een wekelijkse cyclus. DAG betekent dat de klep automatisch wordt ingeschakeld op een dagelijkse cyclus. Zie 16 voor instructies over wekelijkse intervallen en 31 voor instructies over dagelijkse intervallen.

Selecteer besproeiingsinterval

HET WEKELIJKSE BESPROEIINGSINTERVAL KIEZEN
1. Draai de draaiknop naar de positie "HOE vaak" en selecteer "WEEK".
2. Druk op de knop "OK" om het wekelijkse besproeiingsinterval vast te leggen.
3. Druk op de knoppen "+" en "-" om de dag van de week te selecteren die moet worden besproeid.
4. Druk op de knop "OK" om te bevestigen.
Opmerking: De besproeiingsduur ligt van nulgr.0 vast 4 uur, 6 uur 8 uur 4 uur, 8 uur, 12 uur en 1 tot 30 dagen.

SELECTEER DAGELIJKS BESPROEIINGSINTERVAL
1. Draai de draaiknop naar de stand "HOE vaak" en selecteer "DAG".
2.Druk op de knop "OK" om het dagelijkse besproeiingsinterval vast te leggen.
3.Druk op de knoppen "+" en "-" om de dag van de week te selecteren die moet worden besproeid.
4.Druk op de knop "OK" om te bevestigen.
Opmerking: De besproeiingsduur ligt van nulgr.0 vast 4 uur, 6 uur 8 uur 4 uur, 8 uur, 12 uur en 1 tot 30 dagen.

Selecteer het besproeiingsinterval

Temporizador de riego digital

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Réf 15865/ DY931

30

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Antes de instalar el montaje, lea estas instrucciones y familiarícese con cada paso. Para evitar dañar cualquiera de los componentes, coloque y compruebe el movimiento en una superficie plana. Mantenga el temporizador y su embalaje fuera del alcance de los niños.

CONSEJOS DE USO

1. Retire la caja de la batería

2. Inserte 2 pilas AA
Nota: las pilas no se suministran.

3. Conectar al grifo
(para grifos de 26,5 mm a 33,3 mm de diámetro)

4. Limpieza del filtro

31

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

MODO OFF
Gira el dial a la posición «OFF» y el programador cortará el agua.

MODO AUTO
Icono de batería
AB: Duración máxima del trabajo: Un año.
CD: Icono indicador de batería dinámico: Ocho semanas.
E: Si no hay controle, cambie las pilas.
Gira el dial a la posición «AUTO» y la válvula se puesta en marcha automáticamente, de acuerdo con el intervalo y el tiempo de funcionamiento que haya ajustado.

36

MODO MANUAL
Icono del modo de riego manual
En el modo de riego automático, pulse la tecla «MAN» para pasar al modo de riego manual. Pulse las teclas «+» y «-» para ajustar la duración del riego. Una vez realizado el ajuste, pulse la tecla «OK» para confirmar.
Nota: Durante el ajuste manual, no se muestra el símbolo de riego. En el modo de riego manual, se muestra el símbolo de riego.

FUNCIÓN DE RETARDO DE ARRANQUE
Gira el dial a la posición «AUTO»
1. Pulse la tecla «EXCIDELAY» para acceder a la función de retardo.
2. Pulse las teclas «+» y «-» para seleccionar el tiempo de retardo.
3. Pulse la tecla «OK» para confirmar.
Nota: Hay un total de cinco ajustes de retardo: 24 horas, 48 horas, 72 horas, 96 horas y 120 horas.

38

PARÁMETRES DE FONCTIONNEMENT

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO
1. Gire el dial a la posición «CUÁNTO TIEMPO» y el interfaz parpadeará la hora.
2. Pulse las teclas «+» y «-» para ajustar la hora en menos.
3. Pulse la tecla «OK» para confirmar.
4. Pulse las teclas «+» y «-» para ajustar la hora.
5. Pulse la tecla «OK» para confirmar.
6. Pulse las teclas «+» y «-» para ajustar la semana.
7. Pulse la tecla «OK» para confirmar.
Nota: Por defecto, el ajuste de la hora es mediodía (hay dos teclas en la tarjeta, por lo que deben pulsarse ambas para restablecer los ajustes predeterminados). Si la batería está descargada, pulse una vez el pulsador