



NOTICE D'UTILISATION

Brosseuse rénovatrice pour gazon synthétique et
dallage (réf. 11476)



Préambule

Merci d'avoir choisi ce produit Werkapro. Sachez que cet appareil a subi un test de qualité approfondi et que nous souhaitons qu'il vous apporte entière satisfaction.

Afin d'utiliser votre appareil de manière optimale, vous devez lire cette notice et les conseils d'utilisations qui y sont inscrits. Ce sont des informations importantes dont il est impératif que vous preniez connaissance afin de connaître les spécificités du produit que vous venez d'acquérir.



Sommaire

- I. Utilisation du produit***
- II. Contenu du colis***
- III. Description générale du produit***
- IV. Contrôles opérationnels***
- V. Consignes de sécurité***
- VI. Consignes d'utilisation***
- VII. Instructions de montage***
- VIII. Nettoyage et entretien***

Déclaration UE de conformité

PROVENCE OUTILLAGE
420 ROUTE DE ROBION
84300 LES TAILLADES

Déclare que l'appareil fabriqué en Chine, désigné ci-dessous:

ELECTRIC MULTI-BRUSH
Réf: 11476/DT3005/TP1604020

Est également conforme aux dispositions des directives européennes suivantes :

Directive MD 2006/42/EC

Directive CEM 2014/30/UE

Directive RoHS 2011/65/UE & (EU)2015/863

Est également conforme aux normes européennes, aux normes nationales et aux dispositions techniques suivantes:

EN 62841-2015, EN ISO 12100:2010, EN 1083-2:1997, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Le 04/11/2020

S.A. PROVENCE OUTILLAGE
420, Route de Robion - 84300 Les Taillasses
Capital 50644 € - N° SIREN 517 769 2
RCS AVIGNON 3 401 867 692
Siret 517 769 2
TVA : FR 79 401 867 692

I. Utilisation du produit

Cet appareil est idéal pour éliminer les mauvaises herbes et la mousse des joints entre les dalles, les pavés ou les caniveaux dans les résidences et habitations.

Toute autre utilisation non expressément approuvée dans la présente notice peut endommager l'appareil et présenter un risque important pour l'utilisateur. L'opérateur ou l'utilisateur est responsable de tout accident ou dommage personnel et/ou matériel subi par des tiers. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation ou un mauvais fonctionnement de cet appareil.

II. Contenu du colis

Lorsque vous le recevez, déballez soigneusement le colis et vérifiez qu'il est complet. Déballez le contenu du colis avec soin.

Le colis doit contenir :

- La brosseuse
- 1 Poignée supplémentaire avec réserve de brosses de rechange
- 1 Brosse métallique (assemblée avec la roue)
- 1 Brosse en nylon
- 1 Notice d'utilisation


III. Description générale du produit

Cette brosseuse manuelle est équipée d'un moteur électrique. Selon l'utilisation que vous souhaitez avoir de la brosseuse, vous pouvez sélectionner une brosse parmi les trois brosses différentes qui peuvent être utilisées pour le nettoyage des joints et des surfaces.

Le bras télescopique permet une utilisation confortable en position verticale.

Veillez vous référer aux descriptions ci-dessous pour obtenir des informations sur le fonctionnement du produit.

IV. Contrôles opérationnels



1. Régulateur de vitesse
2. Interrupteur de verrouillage
3. Déclencheur de l'interrupteur
4. Porte-câbles
5. Câble
6. Bouton de réglage de l'angle de la poignée auxiliaire
7. Bouton de verrouillage pour le réglage de la longueur
8. Poignée principale
9. Manche auxiliaire
10. Tête motorisée
11. Protection anti-éclaboussures
12. Brosse en plastique à rouleau
13. Bouton de montage de la brosse
14. Brosse métallique fine
15. Roue
16. Brosse en plastique étroite

Conservez l'appareil dans un endroit sec et hors de portée des enfants.

N'exposez pas l'appareil pendant de longues périodes à la lumière directe du soleil. Cela pourrait endommager l'appareil.

Ne déformez pas les sacs en plastique autour de l'appareil, car cela pourrait entraîner la formation d'humidité et de la moisissure.

Recyclage et la protection de l'environnement :

Prenez l'appareil, les accessoires et l'emballage pour un recyclage écologique.

Rapportez l'appareil à un centre de recyclage.

Les plastiques et les métaux contenus dans l'appareil peuvent être triés et recyclés de manière appropriée.

Jetez l'herbe coupée sur le compost. Ne le jetez pas dans les ordures ménagères normales.

Information technique

Technical Data	
Modèle / référence	DT3005 / 11476
Voltage / Fréquence	230V-240V~, 50Hz
Puissance en Watts	500W
Vitesse de rotation	750~1300 tr/min
Diamètre et longueur de la brosse nylon	Ø 100 mm x 160mm
Diamètre des brosses Métal et nylon	Ø 100 mm
Protection / classification	Class II
Protection catégorie	IPX0
Poids net (sans accessoires)	3.20kg
Niveau de pression acoustique pondéré A LPA	83.7dB(A) K=3dB(A)
Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	94.7dB(A) K=3dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	96dB(A)
Valeur des émissions de vibrations	3.390m/s ² K=1.5m/s ²



WERKAPRO importé par Provence Outillage

Pour toute question relative à cette notice, veuillez nous contacter à cette adresse :

www.werkapro.fr

420, route de Robion 84300 Cavailon France Tél : 04 90 78 09 61

(Lundi au Vendredi 9h à 17h)

Éteignez l'appareil pendant les pauses ou lors du transport et attendez que la brosse ait complètement cessé de tourner après l'avoir éteint.

VIII. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

 Débranchez toujours l'appareil avant de travailler dessus.

 Tout travail qui n'est pas décrit dans ces instructions doit être effectué par un organisme de service autorisé par le fabricant de l'appareil (risque de blessure).

 **Nettoyage** : Ne jetez pas d'eau sur la tondeuse et ne la nettoyez pas sous l'eau courante. Cela pourrait entraîner un risque de choc électrique et endommager le coupe-bordure.

Gardez toujours l'appareil propre. N'utilisez pas de produits de nettoyage ni de solvants.

Nettoyez l'appareil, la brosse et la protection contre les éclaboussures avec une brosse ou un chiffon doux après chaque utilisation.

Gardez les grilles d'aération propres.

 **Entretien** : N'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.

Inspectez toujours l'équipement avant de l'utiliser. Ne faites pas fonctionner l'équipement si les dispositifs de sécurité, les pièces du dispositif de coupe ou les boulons sont manquants, usés ou endommagés.

Inspectez toujours la brosse avant de mettre le dispositif en marche. N'utilisez jamais de brosses endommagées. Remplacez toute brosse endommagée ou usée.

Stockage :

V. Consignes de sécurité

 **Avertissement** : Lorsque vous utilisez des outils électriques, respectez les mesures de sécurité de base présentes ci-dessous pour la prévention des chocs électriques et des risques de blessures et d'incendie.

Veillez lire attentivement toutes ces instructions avant d'utiliser l'appareil et veuillez conserver les consignes de sécurité.

Symboles et icônes

- Symboles sur l'appareil :

	Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.		Danger dû à des matériaux éjectés hors de l'appareil. Eloignez les personnes se trouvant à proximité de la zone dangereuse.
	Retirez immédiatement la fiche du secteur si le câble est endommagé ou coupé.		Avertissement : Débranchez la fiche avant de procéder à des travaux de nettoyage et de réparation.
	N'utilisez pas ce produit sous la pluie ou ne le laissez pas à l'extérieur lorsqu'il pleut.		Portez un masque anti-poussière.
	Portez une protection oculaire.		Symbole de outils de classe II
	Conformément aux normes essentielles de sécurité applicables des directives européennes.		Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

- Symboles dans la notice :

 Symboles d'avertissement avec des informations sur les dommages et la prévention des blessures.

 Symbole de danger avec des informations sur la prévention des blessures corporelles causées par un choc électrique.



Symboles d'instruction avec des informations sur la prévention des dommages.



Symboles d'aide avec des informations sur l'amélioration de la manipulation des outils.

Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et les personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et s'ils reçoivent une supervision ou des instructions concernant une utilisation sûre et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doit être effectués par des enfants sans surveillance.

Ne permettez jamais aux enfants et aux personnes qui ne sont pas familiarisés avec ce mode d'emploi d'utiliser l'appareil.

Les réglementations locales peuvent stipuler un âge minimum pour les opérateurs.

Veuillez vous assurer qu'aucune autre personne ou animal n'est présent dans votre zone de travail. Ne laissez jamais une personne toucher l'appareil ou le câble. Portez une attention particulière aux enfants.

Portez toujours des vêtements appropriés et un équipement de protection complet lorsque vous utilisez l'appareil.

Portez des lunettes de protection. Le non-port de lunettes de protection peut provoquer des lésions oculaires lors de l'éjection d'objets pendant l'utilisation de l'appareil.

Portez toujours des protections d'oreilles lorsque vous utilisez l'appareil.

Portez des bottes ou des chaussures antidérapantes, un pantalon long et des gants de travail. N'utilisez jamais l'appareil pieds nus ou en portant des sandales ouvertes. Portez toujours des chaussures fermées.

N'utilisez jamais l'équipement s'il est endommagé, s'il est incomplet ou s'il a été modifié sans l'approbation du fabricant.

Ne faites jamais fonctionner l'appareil si votre équipement de protection est défectueux. Avant la mise en route de l'appareil, vérifiez toujours que celui-ci est dans un état impeccable. Prêtez une attention particulière au câble d'alimentation, à l'interrupteur et au couvercle de protection.

interrupteur endommagé peut entraîner un risque de blessure car le moteur n'est pas arrêté après avoir relâché la gâchette de l'interrupteur.

Ajustement de l'appareil :

a) Ajustement de la longueur :

Le bras télescopique vous permet d'ajuster l'appareil à votre taille.

Déverrouillez le bouton de verrouillage (7), réglez le bras télescopique à la longueur souhaitée et refixez le bouton de verrouillage.

b) Ajustement de la protection contre les éclaboussures :

Vous pouvez régler la protection contre les projections (11) en la faisant glisser vers l'avant et vers l'arrière.

c) Régler la vitesse de rotation :

Le régulateur de vitesse (1) permet de régler la vitesse de rotation en continu.

Conseils pratiques :



Attention, risque de blessure !

Inspectez toujours soigneusement la brosse avant de démarrer l'appareil. N'utilisez jamais de brosses endommagées, remplacez-les par des neuves.

N'utilisez que des brosses d'origine.

Ne faites jamais fonctionner l'appareil sous la pluie ou sur un sol humide. L'utilisation de l'appareil sous la pluie ou sur un sol humide peut provoquer un choc électrique.

Déplacez-vous toujours en travers de la pente lorsque vous travaillez sur des zones pentues.

Évitez tout contact avec des obstacles fixes (rochers, murs, piquets de clôture, etc.) afin de ne pas endommager l'appareil.




Fig.6

Ne jamais déconnecter ou enlever les dispositifs de protection (protection contre les éclaboussures). Cela permet de garantir que l'appareil reste sûr.

La sécurité personnelle :

a) Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez l'appareil. N'utilisez pas le matériel lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'outils électriques peut occasionner des blessures graves.

b) Utiliser un équipement de protection individuelle. Portez toujours une protection oculaire. Un équipement de protection tel qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de protection (entre autres) utilisé dans des conditions appropriées réduit le risque de blessures.

c) Empêchez tout démarrage involontaire de la machine. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher l'outil à une source d'alimentation, de le prendre ou de le transporter. Porter des outils électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou mettre sous tension des outils électriques dont l'interrupteur est en position marche favorise les accidents.

d) Retirez toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche. Une clé laissée attachée à la partie rotative de l'outil électrique peut entraîner des blessures.

e) Ne vous approchez pas trop de l'outil. Conservez toujours un bon équilibre et une bonne posture. Cela permet un meilleur contrôle de la machine dans des situations inattendues.

f) S'habiller correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Tenez vos cheveux et vos vêtements à l'écart des pièces en mouvement. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces en mouvement et occasionner des blessures.

g) Ne laissez pas la familiarité acquise avec une utilisation fréquente de la machine vous faire relâcher votre vigilance et d'ignorer les principes de sécurité des outils. Une action imprudente ou non-réfléchie peut provoquer des blessures graves en une fraction de seconde.

La sécurité électrique :

 **Avertissement** : La section suivante indique comment éviter les accidents et les blessures dus aux chocs électriques :

a) Les fiches des appareils doivent correspondre à la prise de courant. Ne jamais modifier la fiche de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas d'adaptateur avec un

Fonctionnement de l'appareil :

 Attention, risque de blessure ! Vérifiez toujours si l'appareil fonctionne correctement avant de l'utiliser. Portez toujours une protection oculaire lorsque vous utilisez l'appareil. Enfin, débranchez toujours l'appareil avant de travailler dessus (risque de blessure).

 Respectez la limitation de bruit et autres réglementations locales.

Mise en marche et arrêt :

1. Faites une boucle avec l'extrémité du câble de rallonge et accrochez-la au dispositif de soulagement de la tension du câble (4) pour réduire la tension du câble.
2. Branchez l'appareil sur le secteur.
3. Pour allumer l'appareil, utilisez votre pouce pour actionner le verrouillage de l'interrupteur (2), puis appuyez sur la gâchette de l'interrupteur (3). Relâchez le verrouillage de l'interrupteur.
4. Pour éteindre l'appareil, relâchez la gâchette de l'interrupteur (3). Il n'y a pas de mode de fonctionnement continu sur cet appareil.

 La brosse continuera à tourner pendant quelques secondes après que l'appareil ait été éteint. Tenez la brosse à l'écart des mains et des pieds pour éviter de vous blesser.

 **N'essayez pas de verrouiller la gâchette de l'interrupteur en place. N'utilisez pas l'appareil si l'interrupteur est endommagé. Un**

équipement mis à la terre. Les fiches non modifiées et les prises adaptées réduiront le risque de choc électrique.

b) Évitez tout contact du corps avec des surfaces mises à la terre ou à la masse, tel que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Le risque de choc électrique est plus élevé si votre corps est mis à la terre ou à la masse.

c) N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. L'eau qui pénètre dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.

d) Prenez soin particulièrement du cordon d'alimentation. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Tenez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, de bords coupants ou des pièces mobiles de l'appareil. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

e) Lorsque vous utilisez l'appareil à l'extérieur, utilisez une rallonge électrique adaptée à l'utilisation en extérieur. L'utilisation d'une rallonge adaptée à l'extérieur réduit le risque de choc électrique.

f) Si le fonctionnement d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez une alimentation protégée par un dispositif à courant résiduel (DCR). L'utilisation d'un DCR réduit le risque de choc électrique.

NB : Le terme "dispositif à courant résiduel (DCR)" peut être remplacé par le terme "disjoncteur de fuite à la terre (DDFT)".

Réparation :

Faites réparer votre outil électrique par un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange officielles. Cela permettra de garantir la sécurité de l'outil électrique.

Risques résiduels :

Même si cet outil électrique fonctionne et se manipule correctement, certains risques résiduels subsisteront. En raison de sa conception, cet outil électrique peut présenter les dangers suivants :

a) Lésions oculaires si vous n'utilisez pas de protection oculaire.

b) Dommages aux oreilles si vous travaillez sans protection adaptée.

c) Dommages à votre santé causés par le balancement des mains et des bras lorsque vous utilisez l'appareil pendant une longue période ou si l'appareil n'est pas tenu ou entretenu correctement.

2. Insertion / remplacement de la brosse

A. Démontez le rouleau brosse en plastique (12), Voir Fig.3

Appuyez sur le bouton (13) et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous pouvez tirer sur le bouton et retirer la brosse plastique.




Fig.3

B. Assemblez le rouleau brosse en plastique ou la brosse métallique. Voir la fig. 4

i Veuillez noter que la taille du trou intérieur hexagonal aux deux extrémités de la brosse est différente. Voir la fig. 5

Appuyez sur le bouton (13) puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre, puis relâchez la main du support lorsque le couvercle du bouton sort et verrouillez la brosse.




Fig.4

Fig.5

C. Assemblez et remplacez la brosse métallique fine et la brosse en plastique fine. Voir la fig. 6

Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer/fixer la vis afin de remplacer la brosse.

VII. Instructions de montage

i La brosse métallique étroite (14) et la roue (15) sont assemblées ensemble et sont emballées comme accessoires. La brosse plastique étroite (16) est dans une boîte à l'intérieur.

Sortez le corps de l'appareil de la boîte de couleur. Afin d'économiser la taille de l'emballage, nous ajustons l'angle du manche principal avant de l'emballer. Veuillez relâcher le bouton (étape 1) et effectuer une rotation à 90° (étape 2) pour l'ajuster à la bonne position. Veuillez vous référer à la Fig. 1 pour une illustration.




Fig. 1

1. Montage de la poignée auxiliaire et réglage de l'angle. Voir la fig. 2

- A. Appuyez sur le bouton de réglage (6). (étape 1)
- B. Insérez la poignée auxiliaire (9) dans la poignée principale (8), puis relâchez le bouton de réglage (6) (étape 2)
- C. Appuyez sur le bouton de réglage (6) pour ajuster l'angle de la poignée auxiliaire à votre position préférée.




Fig.2

Avertissement : Pendant son fonctionnement, cet outil électrique génère un champ électromagnétique qui, dans certaines circonstances, peut nuire au fonctionnement des implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire le risque de blessures graves ou mortelles, nous recommandons aux personnes portant des implants médicaux de consulter leur médecin et le fabricant de leur implant médical avant d'utiliser l'appareil.

VI. Consignes d'utilisation

Conservez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres augmentent le risque d'accidents.

Tenez les enfants et les passants à l'écart lorsque vous utilisez l'appareil. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle et causer des accidents.

Gardez toujours un équilibre stable lorsque vous travaillez. Soyez particulièrement prudent lorsque vous travaillez sur un terrain pentu.

Cela vous permet d'avoir un meilleur contrôle de l'appareil dans les situations inattendues.

N'utilisez pas l'équipement lorsqu'il pleut, que les conditions météorologiques sont mauvaises et que votre environnement est humide. N'utilisez l'appareil que lorsque la luminosité est optimale. Un environnement sombre augmente le risque d'accident.

Tenez la brosse éloignée de toutes les parties du corps et en particulier des mains et des pieds lors du démarrage du moteur ou lorsque le moteur tourne.

Ne démarrez jamais l'appareil lorsqu'il est retourné ou qu'il n'est pas dans la bonne position de travail.

Éteignez le moteur et débranchez la fiche de la prise de courant lors de ces situations :

- Chaque fois que vous n'utilisez pas l'appareil
- Si l'appareil est laissé sans surveillance
- Lorsque l'équipement est nettoyé, entretenu ou doit être inspecté
- Lorsque l'équipement est déplacé
- Si le câble d'alimentation ou de rallonge est endommagé

-Lorsque vous retirez ou remplacez le dispositif de coupe ou que vous réglez manuellement la longueur de la ligne de coupe.

N'essayez jamais d'arrêter la brosse avec vos mains. Attendez toujours que la brosse cesse d'elle-même de tourner.

N'utilisez pas le dispositif pour enlever les mauvaises herbes ou la mousse ne poussant pas sur le sol, c'est-à-dire la mousse poussant sur les murs ou sur les rochers, etc.

Inspectez toujours la brosse avant de démarrer l'appareil. N'utilisez jamais de brosses endommagées. Remplacez toute brosse endommagée ou brosse usée par une brosse neuve.

La brosse ne doit pas être montée sur un appareil dont le régime moteur dépasse le maximum admissible de la vitesse de rotation du moteur de la brosse.

Ne traversez pas les chemins de gravier lorsque l'appareil est en marche. Le gravier peut être projeté vers le haut et occasionner des blessures.

N'utilisez pas l'appareil dans des atmosphères explosives, comme en présence de liquides, de gaz, de gaz inflammables ou de poussière. En utilisant l'appareil, vous pouvez créer des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.

Entreposez l'équipement dans un endroit sec qui n'est pas accessible aux enfants.

 **Avertissement :** Vous trouverez ci-dessous des indications sur la manière d'éviter d'endommager l'appareil et de blesser les personnes :

Prendre soin de l'appareil :

Veillez à ce que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées. N'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.

N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Tous les travaux qui ne sont pas mentionnés dans ces instructions doivent uniquement être effectués par un organisme de service autorisé.

Traitez l'appareil avec le plus grand soin. Gardez le toujours propre pour un travail plus efficace et plus sûr.

Suivez les instructions d'entretien :

Ne surchargez jamais l'appareil. Travaillez toujours dans la plage de capacité indiquée. N'utilisez pas de matériel de faible puissance pour les travaux lourds. Ne pas utiliser l'équipement à des fins auxquelles il n'est pas destiné.

Gardez les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse. Des poignées et surfaces de saisies glissantes ne permettent pas une manipulation et un contrôle sûrs de l'appareil dans toutes les situations.

 Ne déplacez jamais la brosse sur du plastique ou un autre matériau de revêtement de sol lorsqu'elle est en marche. Les brosses pourraient rayer ou endommager la surface.

Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages liés à ce type d'utilisation.

Faites fonctionner l'appareil à la vitesse de la marche.

La flèche  sur la protection contre les projections indique le sens de rotation de la brosse.

Testez toujours l'appareil dans un endroit à l'abri avant de l'utiliser sur des sols sensibles.

Choisir la brosse appropriée

Pour des informations sur le remplacement de la brosse, veuillez vous référer à la section "Instructions de montage".

- Brosse métallique fine (14) :

Choisissez cette brosse pour éliminer les lichens et mousses persistants sur des sols robustes.

 N'utilisez la brosse métallique que sur des surfaces robustes (revêtement routier), car elle risque d'endommager et/ou de rayer le sol.

- Brosse fine en nylon plastique (16) :

Choisissez cette brosse pour éliminer les lichens et la mousse des mauvaises herbes dans les petits joints étroits.

- Brosse fine plastique à rouleau(12) :

Choisissez cette brosse pour enlever les mauvaises herbes, les lichens et la mousse des joints larges et pour nettoyer les petites surfaces.